



Suomen Sanimex  
Oy

## MATERIAALI- JA TOIMITTAJATIEDOT - HUOLTOKIRJA



**Tuoteet:**  
Hoitopöytä Muksu RST  
Hoitopöytä Muksu valkoinen

<b>Toimittaja:</b>	Suomen Sanimex Oy	<b>Puhelin:</b>	0405004343
<b>Osoite:</b>	Oppipojantie 4, PL 133	<b>Fax:</b>	
<b>Postinumero:</b>	04401	<b>e-Mail:</b>	<a href="mailto:simo.kaura@suomensanimex.fi">simo.kaura@suomensanimex.fi</a>
<b>Postitoimipaikka:</b>	Järvenpää	<b>www:</b>	<a href="http://www.suomensanimex.fi">www.suomensanimex.fi</a>
<b>MATERIAALITIEDOT</b>	Arvo / tieto		
Kauppanimike (tarkka)	Hoitopöytä Muksu RST sis. Hoitoalustan Hoitopöytä Muksu valkoinen sis. Hoitoalustan Hoitopöytä Muksu puinen sis. Hoitoalustan		
Käyttötarkoitus	Hoitopöytä		
Valmistaja	Sanimex		
RT-kortin numero	RT 38660		
Tuotekoodi	A 1440, A 1442		
Värisävy	sinkitty teräs, RAL valkoinen tai ruostumaton teräs, puu		
Tyyppihyväksyntä			
Paloluokitus			
Päästöluokka			
<b>YLLÄPITOTIEDOT ja asennus</b>			
Hoito- ja huolto-ohjeet			
<i>Puhdistus tarvittaessa miedolla pesuaineella, ei liuottimia</i>			
<i>Ruuvien kiristys vähintään 3 kertaa vuodessa</i>			
<i>Hoitoalustan puhdistus tarvittaessa miedolla desinfioivalla pesuaineella</i>			
<i>Tuote on tarkoitettu alle 15 kg lapsille ja pöytä varustetaan max 15 Kg</i>			
<i>Pöydän pitää kuitenkin kestää 60 Kg</i>			
<i>Magneetit pitää olla vähintään 7 kg ja 3 kpl ja käsin vapautettava haka</i>			
<b>KUNNOSSAPITOTIEDOT</b>			
Käyttöikätaavoite, vuotta	5		
Kunnossapitajakso	4 kk		
Kunnossapito-ohjeet			
<i>Puhdistus tarvittaessa miedolla pesuaineella, ei liuottimia</i>			
<i>Ruuvien kiristys vähintään 3 kertaa vuodessa</i>			
<i>Hoitoalustan puhdistus tarvittaessa miedolla desinfioivalla pesuaineella</i>			
<b>Korjausmateriaalit</b>			
<i>Asennuksen voi suorittaa rakennusalan ammattilainen</i>			
<i>Avautumismekanismi on pneumaattinen, ruuvit kiristetään niin .että taso laskeutuu hitaasti.</i>			
<b>Varaosat ja tarvikkeet</b>			
<i>Hoitoalusta korkea A 1144</i>			
<b>Kiinnitysmateriaalit ja -tarvikkeet, asennusohje</b>			
<i>Asennuksen voi suorittaa rakennusalan ammattilainen.</i>			
<i>Kevytrakenteisissa seinissä lisätuki vaaditaan, asennusseinän tulee olla tasainen .</i>			
<i>Hoitopöytä kiinnitetään 5 ruuvilla minimissään 6 mm ja 80mm pitkillä ruuveilla.</i>			
<i>Asennus betoniseinään: ylä- ja alakiinnityskohdista tulppakiinnitys teräsruuveilla.</i>			
<i>Asennus levyseinään: ylä- ja alakiinnityskohdista puukoolinkeihin puuruuveilla.</i>			
<i>Kiinnityksen jälkeen tarkastetaan asennus kuormittamalla hoitopöytä 60 kg:n painolla.</i>			